

現場施工用PMC-RJ-45(C6A)の取付方法

①部品構成 ※非シールド線は銅テープは使用しません

②キャップを挿入する

③外被を除去する
注)心線の絶縁体を傷つけないようカットする

④十字介在を除去する
※各対を分け、撚りを戻す

⑤心線(橙/緑)を挿入する

⑥心線(青/茶)を折り戻す

⑦余分な心線を切断する

⑧プラグ本体と組み合わせる

- プラグ本体のカバーをする
- キャップを締める

⑨専用工具PMC-PBB01(C6A)で圧入しながらキャップを締める
※専用工具無しでも締め付け可能

※締め付けはモンキーレンチを使用

⑩保護カバーを取り付け完成
※使用しない場合は保護カバーを取付け、端末を保護する

	単線	撚線	ケーブル外径
適用サイズ*	23~26AWG	23~26AWG	7.0~8.5mm